INTERTEC 620



INTERTEC 620

	DRAW Nº	PARTES DO MOTOR	
062516031	1	GASKET	JUNTA DA BRIDA
062131031	2	COVER GASKET	BRIDA
062516016	3	GASKET	JUNTA DO CARBURADOR
605105254	4	SCREW	PARAFUSO M5X25
062151003	5	CARBURETOR	CARBURADOR
062118151	6	CLEANER COVER ONE	COBERTURA DO CARBURADOR
062173011	7	FILTER	FILTRO DE AR ESPONJA
605105501	8	SCREW	PARAFUSO M5X50
062117551	9	SCREW M3X12	PARAFUSO
	10	CHOKE	ALAVANCA DO AFOGADOR
	11	SPRING	MOLA ALAVANCA DO AFOGADOR
	12	CLEANER COVER TWO	COBERTURA DO FILTRO DE AR
062516045	13	GASKET	JUNTA METALICA DA PARTIDA
062166551	14	START CLAW	PEÇA DE ENGATE
	15	START CLAW SPRING	MOLA DA PEÇA DE ENGATE
	16	STARTER REEL	COPO DE ARRANQUE
	17	STOP RING	ANEL DE SEGURTANÇA DO COPO DE ARRANQUE
662901621	18	OIL SEAL	RETENTOR PQ
062111011	19	CRANK CASE S	CARCAÇA PQ
062516041	20	GASKET	JUNTA DA CARCAÇA
660102152	21	BEARING	ROLAMENTO 6202
062120111	22	CRANKSHAFT	VIRABREQUIM
639635131	23	KEY 3X5X13	CHAVETA
062210031	24	BEARING\ ROLLER CAGE	GAIOLA DE AGULHAS DO PISTÃO
062111021	26	CRANK CASE L	CARCAÇA GR
662901111	28	OIL SEAL	RETENTOR GR
605105304	29	SCREW	PARAFUSO M5X30
062141303	30	MAGNETO ROTOR	VOLANTE
620208001	31	NUT M8	PORCA
062142303	32	IGNITION COIL	MODULO ELETRONICO
062142111	33	CORD COMP	CABO DO ELETRONICO
605105204	34	SCREW	PARAFUSO M5X20
062183011	35	WASHER B	ARRUELA LISA DA EMBREAGEM
062184011	36	SPRING CLUTCH	MOLA DA EMBREAGEM
062180011	36	SPRING CLUTCH	MOLA DA EMBREAGEM
	37	EXPANDER	EMBREAGEM
062183021	38	WASHER	ARRUELA ABAULADA DA EMBREAGEM

INTERTEC 620

		PARTES DO MOTOR	
062505211	39	SCREW PIN	PARAFUSO DA EMBREAGEM
062180311	40	FAN COVER	CARCAÇA DO VOLANTE
605105254	41	SCREW	PARAFUSO M5X25
624105180	42	WASHER	ARRUELA LISA M5
626705000	43	WASHER	ARRRUELA DE PRESSÃO M5
605105124	44	SCREW	PARAFUSO M5X12
062132003	45	RING	TRAVA DO PINO
	46	PISTON	PISTÃO
	47	PIN PISTON	PINO DO PISTÃO
	48	PISTON RING	ANEL
062132033	48	PISTON RING	ANEL
062516026	49	GASKET	JUNTA DO CILINDRO
062130005	50	CYLINDER WITH PISTON ASSY	CILINDRO CPL
605105204	51	SCREW	PARAFUSO M5X20
062118201	52	GUIDE COVER	COBERTURA DO CILINDRO
062117007	53	CHOKE HANDLE	BOTÃO DO AFOGADOR
624105180	54	WASHER	ARRUELA LISA M5
605105204	55	SCREW	PARAFUSO M5X20
052603011	56	SPARK PLUG	VEKA INTERTEC NHSP
062604135	57	SPRING	MOLA DO CACHIMBO
	58	PLUG CAP	CACHIMBO DE VELA
062516036	59	GASKET	JUNTA DA SURDINA
062174011	60	MUFFLER	SURDINA
062806551	61	BOLT M6X55	PRISIONEIRO DA SURDINA
062182031	63	END COVER	CHAPA DE REFRIGERAÇÃO DA SURDINA
062112511	66	STARTER ASSY	TAMPA DA PARTIDA CPL
062451265	67	FUEL TANK LID ASSY	TAMPA DE COMBUSTIVEL CPL
062130161	68	STAND ONE	SUPORTE DO TANQUE PQ
062130166	69	STAND TWO	SUPORTE DO TANQUE GR
062114511	70	FUEL TANK	TANQUE DE COMBUSTIVEL
605105204	71	SCREW	PARAFUSO M5X20
663601111	72	CLEANER COVER	FILTRO DE COMBUSTIVEL
062451511	72	CLEANER COVER	FILTRO DE COMBUSTIVEL
	73	FUEL PIPE	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
	74	PLUG CAP	CONECTOR
	75	FUEL PIPE	MANGUEIRA DE RETORNO
062163513	77	SPRING	MOLA DA PARTIDA
062162016	78	PULLEY	POLIA DA PARTIDA

INTERTEC 620



INTERTEC 620

	PARTES DA HASTE		
	DRAW Nº		
062043541	1	CLUTCH COMP ASSY	CARCAÇA DO ACOPLAMENTO CPL
062223201	2	CLUTCH	TAMBOR
	3	CLIP	ANEL ELASTICO C35
660102131	4	BEARING	ROLAMENTO 6202
629115100	5	CLIP	ANEL ELASTICO C15
062043501	6	CLUTCH COMP	CARCAÇA DO ACOPLAMENTO
062315021	7	BELT SUPPORT	SUPORTE DO CINTO
605106164	8	SCREW	PARAFUSO ALLEN M6X16
		CLIP	ANEL ELASTICO C45
062315551	10	TURNSTILE	BORBOLETA \ MANOPLA
	11	CLAMP A	BRAÇADEIRA A
	12	BUSH	BUCHA
	13	SCREW M6X50	PARAFUSO
	14	NUT M6	PORCA
	15	CLAMP B	BRAÇADEIRA B
	16	SCREW M6X20	PARAFUSO
062270551	17	PIPE ASSY WITH SHAFT	TUBO CPL
062270001	18	PIPE COMP	BUCHA DO TUBO
062270551	19	PIPE C32X1500	TUBO 32MMX1500MM
	20	BEARING HK101615	GAIOLA DE AGULHAS
	21	BUSH 32MM	BUCHA DO TUBO
062280001	22	SHAFT C10X1545	CARDA 10MMX1545MM
062260501	23	HOLDER ASSY	SUPORTE DO GUIDÃO CPL
605106204	24	SCREW	PARAFUSO ALLEN M6X20
605108154	28	SCREW TO HOLDER	PARAFUSO M8X30
062310011	29	HANDLE	GUIDÃO C/ PUNHO
062310401	30	HANDGRIP	PUNHO DE BORRACHA
062310501	32	TRIGGER TRHOTTLE ASSY	EMPUNHADURA ACELERADOR CPL
062117516	33	TRIGGER SET	KIT GATILHO

INTERTEC 620

	PARTES DA HASTE		
	DRAW Nº		
605105354	34	SCREW	PARAFUSO M5X35
620205000	35	NUT	PORCA M5
062211551	36	GEAR HEAD ASSY	TRANSMISSÃO CPL
062211151	37	GEAR HEAD COVER	COBERTURA DA TRANSMISSÃO
605105124	38	SCREW	PARAFUSO M5X12
062516011	39	GASKET	JUNTA DA TRANSMISSÃO
660102335	40	BEARING	ROLAMENTO 6201
342211642	41	PASSIVE CIRQE GEAR	COROA
	42	SHAFT	EIXO DA TRANSMISSÃO
	56	VOLUNTARY CIRQE GEAR	PINHÃO
660102153	43	BEARING	ROLAMENTO 6202
639650161	44	KEY 5X16	CHAVETA
662900621	45	OIL SEAL	RETENTOR
605106164	46	SCREW	PARAFUSO M6X16
605108254	47	SCREW	PARAFUSO M8X25
062211501	48	GEAR HEAD	CARCAÇA DA TRANSMISSÃO
062222501	49	PROTECTING COVER	CAPA DE PROTEÇÃO
605105124	50	SCREW	PARAFUSO M5X12
624315121	51	WASHER	ARRUELA
062222001	52	SPLINE WASHER	PROTETOR DO ROLAMENTO
062211101	53	BLADE OF DOWN RESSONG BOARD	ARRUELA DE PRESSÃO
062224001	54	PROTECTING COER	LIMITADOR DE ALTURA
620212136	55	NUT M10X1,25	PORCA DA FACA
062160546	58	BLADE GUARD ASSY	PROTEÇÃO DA NAVALHA CPL
062160016	61	PLATE OF BLADE	CHAPA DE FIXAÇAO DA PROTEÇÃO
605105204	62	SCREW	PARAFUSO M5X20
605105124	63	SCREW	PARAFUSO M5X12
062200151	64	LITTLE KNIVE	FACA PQ DO PROTETOR DA NAVALHA
	65	SCREW 4.2X13	PARAFUSO