




INTERTEC 506 - PERFURADOR



3




INTERTEC 506 - PERFURADOR

INTERTEC 506

No.	Code	Descrição	Description(GB)
1.0		MOTOR 52CC	1E40F-5AG ENGINE
2.0	043180001	EMBREAGEM	CLUTCH
2.1	055223201	TAMBOR	CLUTCH PLATE
2.2		CARCAÇA DA CAIXA GR	
2.3		PINO	
2.4	660102152	ROLAMENTO 6202	
2.5		ANEL ELÁSTICO C35	
2.6	629115100	ANEL ELÁSTICO C15	
2.7	055211116	ENGRENAGEM	
2.8		CARCAÇA INTERNA DA CAIXA	
2.9	660102335	ROLAMENTO 6201	
2.10	055211111	ENGRENAGEM	
2.11		ROLAMENTO 6004	
2.12	662901001	RETENTOR 20X35X7	
2.13		CARCAÇA DA CAIXA PQ	
2.14	605105404	PARAFUSO M5X40	
2.15	055221011	PINO	
2.16	605105304	PARAFUSO M5X30	
2.17		TAMPÃO M10X10	
2.18	055221001	ENGRENAGEM	
2.19	605105254	PARAFUSO M5X25	
3.0		EMPUNHADURA ACEL. CPL	
3.12	070051001	CABO ACELERADOR	TRHOTTLE LINE
3.13		CAPA DO CABO	
3.14		CABO ELETRONICO	
4.0	161310400	PUNHO DE BORRACHA	
5.0	055310001	GUIDÃO	HANDLE
6.0	603106205	PARAFUSO 6X20	
7.0		JUNTA	
8.0		JUNTA	
9.0		ARRUELA	
10.0	055208151	PARAFUSO	
11.0		PARAFUSO	
12.0		GRAMPO	
13.0	330505301	BROCA	AUGER BIT - 300mm
13.0	330505201	BROCA	AUGER BIT - 200mm
13.0	330505151	BROCA	AUGER BIT - 150mm
13.0	330505101	BROCA	AUGER BIT - 100mm
15	330545101	EXTENSÃO	EXTENSION - 600MM / 60CM
22.0		DESVIO DE AR	

INTERTEC 506 - PERFURADOR



Gasoline Engine Parts / Partes do Motor - A

1	pulley screw / parafuso da polia	043506211	47	Cylinder / Cilindro CPL	055130011
2	Start claw / Garra / Peça de Engate	043138001	48	Screw M6X20 / Parafuso	605106205
3	Start rope reel / Polia partida	043162011	49	Guide cover ass'y / Cobertura do Cilindro	043118210
4	Rope / Corda		50	Spark plug / Vela	043603010
5	Recoil spring / Mola Partida	043163501	51	Spring / Mola do cachimbo	043604125
6	Start caber / Tampa Partida	043112001	52	Plug cap / Capa do Cachimbo de Vela	665604231
7	Screw M5x25 / Parafuso M5X25	605105254	53	Cap / Cachimbo de vela	043604130
8	Start handle / Punho de Arranque	043402271	54	O-Washer 3.15x1.8 / Oring	663173241
9	Spawl / peça de engate	043138009	55	Cover / Tampa da Cobertura do Cilindro	043118215
10	Start spring / Mola	043112011	56	Gasket / Junta do Silencioso	043500030
11	Screw Carburetor / Parafuso carburador	043117086	57	Muffler / Silencioso	043174001
12	Starter Assy / Tampa partida cpl	043112017	58	Screw M5x10 / Parafuso M5X10	603105104
13	Gasket / Junta da tampa da partida	043500025	59	Screw M6x50 / Parafuso M6X50	605806765
14	Start reel / Copo do Arranque	043112301	60	NUT 6 / Porca do prisioneiro do Silencioso	620206006
15	Oil Seal / Retentor PQ partida	662900043	61	Muffler cover / Cobertura do Silencioso	043174161
15	Oil Seal / Retentor GR volante	662900143	62	Gasket / Junta da Brida	043511051
16	Crank case small / Carcaça do vb pequena	043111011	63	Admitting pipe / Brida	043131051
17	Gasket / Junta da carcaça	043518010	64	Gasket / Junta do carburador	043511021
18	Bearing 6202/p4 / Rolamento	660102152	65	Carburetor / Carburador	043151001
19	Crank shaft / Virabrequim	043120001	66	Choke Handle / Tirante Afogador	043151171
20	KEY 3x5x13 / Chaveta	639650130	67	Inside cover / Tampa Interna	043173231
21	Pin 5X10 / Pino	635950101	68	Screw M5X20 / Parafuso da Brida M5X20	043151071
22	Crank case big / Carcaça do vb grande	043111021	69	Cleaner inside cover / Proteção do Carburador	043151161
23	Guide cover / Guia da Carcaça	635940101	70	Screw m5x55 / Parafuso	605105555
24	Pin 4X10 / Pino	635940101	71	Choker / Borboleta do Tirante do Afogador	043151190
25	Screw m5x30 / Parafuso	605105305	72	Screw st2.9x6.5 / Parafuso do Tirante do Afogador	615219650
26	Magneto rotor / Volante	043141301	73	Filter net / Filtro Interno	043173221
27	Spawl case / Alojamento da peça de engate	043138006	74	Outside cover / Tampa Externa Carburador	043173001
29	NUT 8 / Porca M8	620108000	75	Screw M5X12 / Parafuso M5X12	605105125
30	Ignition coil comp / Modulo Eletrônico Cpl.	043142301	78	Cleaner cover / Filtro	043601121
31	Cord comp / Cabo do Eletronico	043142001	79	Fuel pipe / Mangueira de Combustível	043451291
32	Screw m5x20 / Parafuso	605105205	80	Plug / Conector	043451191
34	Spring / Mola da Embreagem	043184001	81	Fuel Pipe / Mangueira de Retorno de Comb	043451091
35	Expander - Clutch / Embreagem	043180001	82	Screw m5x16 / Parafuso	605105204
36	Washer / Arruela	043183001	83	Fuel tank / Tanque de Combustível	043114501
37	Screw pin / Parafuso	601504125	84	Baffle / Regulador	043151181
38	Fan cover / Tampa do Volante	043112010	86	Stand / Suporte	043451263
39	Clip / Arruela de pressão	626705000	88	Gasket / Junta	043451264
40	Bolt M5X25 / Parafuso Prisioneiro	601505255	90	Lid ass'y / Tampa do Tanque CPL	043451265
41	Bearing / Gaiola de Agulhas pistão	043210021	91	Fuel pipe Assy / Mangueira de Combustível CPL	043451011
42	Ring / Anel Segurança pistão		92	Stand Fuel Tank / Suporte do Tanque de Combustível	043130161
43	Piston pin / Pino do Pistão		93	Screw m5x30 / Parafuso M5X30	605105304
44	Piston / Pistão CPL	055132011	94	Fuel Pump / bobine injetor de combustível	043151151
45	Piston ring / Anel de Segmento do Pistão	055132036	95	Gasket Kit of Carburetor / Reparo do Carburador	043151501
46	Gasket / Junta Cilindro	055500011	96	Clip / Arruela de pressão	626705000